

# STARLON®

## PÁSY A DESKY

### NÁVOD NA POUŽITÍ

- Podložku pokládejte na rovný a suchý podklad rýhovanou stranou směrem dolů.
- Při pokládce na vlhký či ne zcela suchý podklad je nutno položit nejprve parozábranu.
- S pokládkou začínejte v rohu místnosti.
- Podložku pokládejte k sobě na doraz tak, aby nedocházelo k vzájemnému překrytí okrajů.
- Podložku pokládejte delší stranou ve směru pokládky podlahových lamel.
- Pokládku podložky a podlahových lamel provádějte souběžně, aby nedocházelo k chození po nezakryté podložce.
- Pro zamezení posunu podložky doporučujeme použít spojovací samolepící pásku STARLON®.

### POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVU

- V nevětraných prosklených prostorech dochází ke značnému přehřívání materiálu nad hranici tavicí teploty polystyrénu a k jeho následnému poškození, na které se nevztahuje záruka výrobce.
- Samotné ultrafialové záření způsobuje degradaci veškerých plastů!
- Z tohoto důvodu je nutné skladovat veškeré výrobky v původním obalu tak, aby nebyly vystaveny zdroji sálavého tepla nebo přímému slunečnímu záření a to ani přes sklo či jiné průsvitné materiály.
- Výrobky skladujte v místech, kde je zabezpečena dostatečná cirkulace vzduchu.