

MIRELON®

PÁSY A DESKY

NÁVOD NA POUŽITÍ

- Podložku pokládejte na rovný a suchý podklad.
- Při pokládce na vlhký či ne zcela suchý podklad je nutno položit nejprve parozábranu.
- S pokládkou začínejte v rohu místnosti.
- Podložku pokládejte k sobě na doraz tak, aby nedocházelo k vzájemnému překrytí okrajů.
- Podložku pokládejte delší stranou ve směru pokládky podlahových lamel.
- Pokládku podložky a podlahových lamel provádějte souběžně, aby nedocházelo k chození po nezakryté podložce.
- Pro zamezení posunu podložky doporučujeme použít spojovací samolepící pásku STARLON®.

POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVU

- V nevětraných prosklených prostorách dochází k značnému přehřívání materiálu nad hranici tavné teploty polyetylenu a k jeho následnému poškození, na které se nevztahuje záruka výrobce.
- Samotné ultrafialové záření způsobuje degradaci veškerých plastů! Z důvodu možného poškození materiálu slunečním zářením a sálavým teplem je nutné skladovat materiál šedého zbarvení nejlépe v původním obalu (kartóny, bílá nebo průhledná fólie) tak, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření, a to ani přes sklo či jiné průsvitné materiály, v místech kde není zabezpečena dostatečná cirkulace vzduchu.